



Mess-, Regel- und Überwachungsgeräte für Haustechnik, Industrie und Umweltschutz

Lindenstraße 20 74363 Güglingen

Telefon +49 7135-102-0 Service +49 7135-102-211 Telefax +49 7135-102-147

info@afriso.de www.afriso.com

Betriebsanleitung

Leckanzeigegerät LAG-13

LAG-13 K (ohne Relais) LAG-13 KR (mit Relais)



- ∀or Gebrauch lesen!
- Alle Sicherheitshinweise beachten!
- Für künftige Verwendung aufbewahren!



04.2015 0 854.000.0001

Inhaltsverzeichnis

1	Zu die	ser Betriebsanleitung	
	1.1	Aufbau der Warnhinweise	4
2	Sicher	heit	4
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	2.2	Vorhersehbare Fehlanwendung	5
	2.3	Sichere Handhabung	
	2.4	Qualifikation des Personals	
	2.5	Veränderungen am Produkt	
	2.6	Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör	
	2.7	Haftungshinweise	
3	Produ	ktbeschreibung	
	3.1	Einsatzbereich	9
	3.2	Funktion	
	3.3	Betriebsarten	
	3.4	Anwendungsbeispiele	11
4	Techn	ische Daten	
	4.1	Zulassungen, Prüfungen und Konformitäten	15
5	Trans	port und Lagerung	15
6	Monta	ge und Inbetriebnahme	16
	6.1	Berechnungsgrundlagen	16
	6.2	Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter montieren	18
	6.3	Rohrinstallation	19
	6.4	Prüfventil montieren	21
	6.5	Steuergerät montieren	
	6.6	Elektrischer Anschluss	23
	6.7	Nachrüstung eines EnOcean®-Funkmoduls (optional)	
	6.8	Produkt in Betrieb nehmen	
7	EnOce	ean®-Funkmodul einlernen (optional)	30
8	Betrie	b	31
	8.1	Alarmfall	31
	8.2	Funktionsprüfung	31
9	Wartu	ng	32
	9.1	Wartungszeitpunkte	32
	9.2	Wartungstätigkeiten	33
10	Störur	ngen	34
11		betriebnahme und Entsorgung	
	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3		

12	Allger	neines zu EnOcean"-Funk	36
	12.1	Reichweiten des EnOcean®-Funks	36
	12.2	Weiterführende Informationen zu EnOcean®-Funksystemen	39
	12.3	Möglichkeiten der EnOcean®-Technologie	39
13	Ersat	zteile und Zubehör	40
14	Lecka	nzeigeflüssigkeiten für Leckanzeigegerät	41
15	Gewä	hrleistung	41
16	Urhel	perrecht	41
17	Kund	enzufriedenheit	41
18	Adres	sen	42
19	Anha	ng	42
		Bescheinigung des Fachbetriebes	
	19.2	EG-Konformitätserklärung	43
	19.3	Leistungserklärung (DoP)	43
	194	CF-Kennzeichnung	44



1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

- Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts lesen.
- Betriebsanleitung w\u00e4hrend der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren und zum Nachschlagen bereithalten.
- ▶ Betriebsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben.

1.1 Aufbau der Warnhinweise

WARNWORT Hier stehen Art und Quelle der Gefahr.



► Hier stehen Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.

Warnhinweise gibt es in drei Stufen:

Warnwort	Bedeutung
GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr! Bei Nichtbeachtung folgt Tod oder schwere Kör- perverletzung.
WARNUNG	Möglicherweise drohende Gefahr! Bei Nichtbeachtung kann Tod oder schwere Kör- perverletzung folgen.
VORSICHT	Gefährliche Situation! Bei Nichtbeachtung kann leichte oder mittlere Kör- perverletzung oder Sachschaden folgen.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Leckanzeigegerät LAG-13 ist ein Leckdetektor für Flüssigkeitssysteme nach EN 13160-1 der Klasse II (EN 13160-3).

Das Leckanzeigegerät LAG-13 eignet sich ausschließlich zur Überwachung von doppelwandigen Behältern (Tanks) nach Kapitel 3.1, Seite 9, mit Leckanzeigeflüssigkeit im Überwachungsraum bei der oberirdischen Lagerung von:

- Wassergefährdenden Flüssigkeiten
- Brennbaren Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C.

Für unterirdische doppelwandige Behälter darf das Leckanzeigegerät LAG-13 seit Juli 2003 durch die Neueinstufung wassergefährdender



Stoffe in Deutschland nur noch für Ersatzlieferungen verwendet werden.

Lecks im Behälter (Tank) werden durch Absinken des Leckanzeigeflüssigkeitspegels erkannt und gemeldet.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Leckanzeigegerät LAG-13 darf insbesondere in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

 Explosionsgefährdete Umgebung Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen kann Funkenbildung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen führen.

2.3 Sichere Handhabung

Dieses Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Produkt wird vor Auslieferung auf Funktion und Sicherheit geprüft.

Dieses Produkt nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung, den üblichen Vorschriften und Richtlinien sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften.

WARNUNG

Schwere Brandverletzungen oder Tod durch Netzspannung (AC 230 V, 50 Hz) im Steuergerät.



- ► Steuergerät nicht mit Wasser in Verbindung bringen.
- Vor Öffnen des Steuergerätes und vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzspannung unterbrechen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Keine Manipulationen am Steuergerät vornehmen.



2.4 Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Außerbetriebnahme und Entsorgung dürfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Das sind Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 2010 (BGBI. I S. 377).

Die Tätigkeiten müssen nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden, wenn sie nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind oder AFRISO die Tätigkeiten mit eigenem, sachkundigem Personal ausführt.

Für Tätigkeiten an Behältern für Lagerflüssigkeiten mit einem Flammpunkt ≤ 55° C muss das Personal zusätzlich über Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes verfügen.

Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgeführt werden.

2.5 Veränderungen am Produkt

Eigenmächtige Veränderungen am Produkt können zu Fehlfunktionen führen und sind aus Sicherheitsgründen verboten.

2.6 Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör

Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehörteile kann das Produkt beschädigt werden.

Nur Originalersatzteile und Zubehör des Herstellers verwenden (siehe Kapitel 12, Seite 36).

2.7 Haftungshinweise

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachten der technischen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung oder Gewährleistung.

Der Hersteller und die Vertriebsfirma haften nicht für Kosten oder Schäden, die dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Produkts, vor allem bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts, Missbrauch oder Störungen des Anschlusses, Störungen des Produkts oder der angeschlossenen Produkte entstehen. Für nicht bestimmungsgemäße Verwendung haftet weder der Hersteller noch die Vertriebsfirma.


Für Druckfehler übernimmt der Hersteller keine Haftung.




3 Produktbeschreibung

Das Leckanzeigegerät LAG-13 besteht aus einem Steuergerät, einer Sonde und einem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter. Steuergerät und Sonde sind durch eine zweiadrige Signalleitung miteinander verbunden.

Die Sonde steckt von oben in dem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter. Bei einem Leck im Überwachungsraum sinkt der Leckanzeigeflüssigkeitspegel im Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter. Die Elektrodenstäbe der Sonde tauchen aus der Leckanzeigeflüssigkeit aus. Das Steuergerät erkennt die Widerstandsänderung und gibt Alarm.





- a Füllhöhe
- **b** Firmen- und Zulassungs-Kennzeichen
- c Signalleitung

- d Gehäuseteil
- e Elektrodenstäbe



Sondenteil


Die Sonde besteht aus zwei metallischen Elektrodenstäben, die in einem bestimmten Abstand voneinander befestigt sind. Ein Gehäuseteil umschließt die beiden Elektrodenstäbe und fixiert die Sonde im Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter (LAG-Behälter). Die Sonde ist mit einer zweiadrigen Signalleitung versehen.

Steuergerät


Das Steuergerät enthält in einem schlagfesten Kunststoffgehäuse die Anzeige- und Bedienelemente sowie sämtliche elektronische Komponenten zur Auswertung und Umformung des Sondensignals in ein digitales Ausgangssignal.

Bei **LAG-13 KR** wird das Sondensignal in ein digitales Ausgangssignal umgeformt. Das Ausgangssignal steht als potentialfreier Relaiskontakt (Schließer) zur Verfügung.

LAG-13 K besitzt keinen Relaiskontakt.







- **a** Grüne Betriebslampe
 - Prüftaste
 - Rote Alarmlampe
- d Quittiertaste
- Ohne Funktion

Abhängig vom Bestellumfang verfügt das Leckanzeigegerät LAG-13 über ein optionales EnOcean®-Funkmodul. Produkte ohne EnOcean®-Funkmodul können nachgerüstet werden.



3.1 Einsatzbereich

Behälter

Zugelassen sind nur doppelwandige Behälter (Tanks), die unter atmosphärischen Bedingungen betrieben werden und die den Normen EN 12285-1, EN 12285-2, DIN 6618-3, DIN 6619, DIN 6623, DIN 6624, EN 12285-2 (Typ D) und EN 12285-1 (Typ D) entsprechen oder für die ein Prüfzeichen erteilt ist, aus dem hervorgeht, dass der Überwachungsraum für den Anschluss eines Leckanzeigegeräts für Flüssigkeitssysteme geeignet ist.

Das Überwachungsraumvolumen der Anlage darf maximal 1 m³ betragen.

VORSICHT



Reaktion zwischen Leckanzeigeflüssigkeit und Lagergut durch ungeeignete Leckanzeigeflüssigkeit.

- Die Leckanzeigeflüssigkeit darf mit dem Lagergut nicht gefährlich reagieren. Die Verträglichkeit muss nachgewiesen sein.
- Bestimmungsgemäße Verwendung beachten, siehe Kapitel 2.1, Seite 4.

3.2 Funktion

Das Leckanzeigegerät LAG-13 überwacht den mit Leckanzeigeflüssigkeit gefüllten Überwachungsraum doppelwandiger Behälter. Bei einem Leck im Innen- oder Außenmantel des Behälters (Tank), oberhalb oder unterhalb der Pegel von Lagergut oder Grundwasser entweicht Leckanzeigeflüssigkeit. Dadurch sinkt der Leckanzeigeflüssigkeitspegel. Die Elektrodenstäbe der Sonde tauchen aus der Leckanzeigeflüssigkeit aus. Das Steuergerät erkennt die Widerstandsänderung, gibt optisch und akustisch Alarm und betätigt das Ausgangsrelais

Sonde

Der Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter wird oberhalb des Überwachungsraumes montiert. Die Unterseite des Leckanzeigeflüssigkeitsbehälters ist über einen Schlauch mit der Oberseite des Überwachungsraumes verbunden. Damit wird der Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter zum höchsten Punkt des Überwachungsraumes. Der Überwachungsraum ist bis zur Mitte des Leckanzeigeflüssigkeitsbehälters mit Leckanzeigeflüssigkeit gefüllt. Die Sonde steckt von oben in dem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter, so dass die Elektrodenspitzen gerade in die Leckanzeigeflüssigkeit reichen. Beide Elektroden sind über eine zweiadrige Leitung mit dem Steuergerät verbunden.



Steuergerät

Das Steuergerät überwacht ständig den elektrischen Widerstand zwischen den beiden Elektroden der Sonde. Bei Betriebsbereitschaft brennt die grüne Betriebslampe. Ist der Sondenwiderstand kleiner als 5 k Ω signalisiert das Steuergerät störungsfreien Betrieb: Die grüne Betriebslampe ist an, die rote Alarmlampe ist aus, das Relais ist:

- Abgefallen (in der Betriebsart Öko)
- Angezogen (in der Betriebsart FailSafe)

Ist der Widerstand größer als 5 k Ω , signalisiert das Steuergerät ein Leck: Die rote Alarmlampe und der akustische Alarm gehen an und das Relais:

- Zieht an (in der Betriebsart Öko)
- Fällt ab (in der Betriebsart FailSafe)

Im Alarmfall kann der akustische Alarm mit Hilfe der Taste "Quittieren" leise geschaltet werden.

Bei Ausfall der Netzspannung wird kein Alarm ausgelöst. Bei Wiederkehr der Netzspannung ist das Produkt sofort betriebsbereit. Ein inzwischen eingetretener Leckfall wird signalisiert.

Die grüne Betriebslampe geht an, sobald das Leckanzeigegerät mit Netzspannung versorgt wird. Die Prüftaste ermöglicht eine Funktionskontrolle durch Simulierung des Alarmfalles.

Produkte mit EnOcean®-Funkmodul

Im Alarmfall sendet das Funkmodul die Alarmmeldung über EnOcean®-Funk, zusätzlich zur optischen und akustischen Meldung.



3.3 Betriebsarten

Öko:

Das Leckanzeigegerät LAG-13 KR verfügt über ein Ausgangsrelais zur Weitermeldung des Alarmsignales an Zusatzgeräte. Im störungsfreien Betrieb ist das Relais abgefallen, im Alarmfall zieht das Relais an.

FailSafe:

Das Leckanzeigegerät LAG-13 KR verfügt über ein Ausgangsrelais zur Weitermeldung des Alarmsignales an Zusatzgeräte. Im störungsfreien Betrieb ist das Relais angezogen, im Alarmfall ist das Relais abgefallen.

Das Leckanzeigegerät LAG-13 KR kann mit und ohne Zusatzgeräte betrieben werden. Als Zusatzgeräte können eingesetzt werden: Optische und akustische Alarmgeber, Fernmeldegeräte, Gebäudeleittechnik usw.

Das Leckanzeigegerät LAG-13 K wird ohne Relais ausgeliefert. Es können keine Zusatzgeräte angeschlossen werden.

3.4 Anwendungsbeispiele





Bild 2: Standardanwendung


- 1 Prüfventil
- **2** 230 V
- 3 Steuergerät
- 4 Sondenleitung
- 5 Sonde
- 6 LAG-Behälter
- 7 Verbindungsleitung
- 8 Außenmantel
- 9 Überwachungsraum
- 10 Innenmantel





- 1 LAG-Behälter in Nische installiert (trittsicher)
- 2 Verbindungsdose
- 3 Steuergerät
- 4 230 V
- **5** NYY 2 x 1,5 mm²
- 6 Durchführungen wasserdicht
- 7 Entlüftungs- und Prüfventil min. ½"
- 8 Verbindungsleitung Stahl-Cu o. Ms Rohr
- 9 Lagergut mit Flammpunkt > 55 °C
- **10** Nicht explosionsgefährdeter Bereich

Bild 3: LAG-Behälter im Domschacht



- 1 Entlüftungs- und Prüfventil min. ½"
- 2 Zusatzbehälter
- 3 LAG-Behälter
- 4 Steuergerät
- **5** 230 V
- 6 Verbindungsleitung
- 7 Schutzrohr dicht verschlossen
- 8 Explosionsgefährdeter oder nicht explosionsgefährdeter Bereich
- 9 Nicht explosionsgefährdeter Bereich

Bild 4: LAG-Behälter im nicht explosionsgefährdeten Bereich



4 Technische Daten

Tabelle 1: Technische Daten Sonde und Behälter

Parameter	Wert			
Allgemeine Daten				
Abmessungen (B x H x T)	300 x 325 x 145 mm			
Platzbedarf (B x H x T)	500 x 700 x 200 mm			
Gewicht	1,0 kg			
Elektrodengehäuse	Kunststoff, Ø 34 mm			
Elektrodenstäbe	V2A, Ø 3 mm			
Beständigkeit	Leckanzeigeflüssigkeit			
Anschlusskabel:	H05VV-F, 2 x 1 mm²			
Standardlänge	1 m			
Max. Länge	50 m (abgeschirmt)			
Behälter (nicht leitfähig)	Lupolen 5021 D weiß			
Nutzinhalt	4,5 Liter (Elektrodenspitze bis Füllhöhe)			
Gesamtinhalt	10 Liter			
Verbindungsschlauch	EPDM-Schlauch 14 x 3 (LW 14)			
Temperatureinsatzbereich				
Umgebung	-25 °C bis +50 °C je nach Mischungsverhältnis			
Lagerung	-25 °C bis +60 °C je nach Mischungsverhältnis			
Spannungsversorgung				
Sondenspannung	Max. 17 V, AC			
Elektrische Sicherheit				
Schutzart	IP 20 (EN 60529)			



Tabelle 2: Technische Daten Steuergerät

Parameter	Wert			
Allgemeine Daten				
Abmessungen Gehäuse (B x H x T)	100 x 188 x 65 mm			
Gewicht	0,4 kg			
Ansprechverzögerung	< 1 Sekunde			
Zusätzliche Anschlüsse (LAG-13 KR)	1 Ausgangrelais (1 Wechsler)			
Schaltvermögen Ausgangrelais	Max. 250 V, 2 A, ohmsche Last			
Relaissicherung	T 2 A			
Emissionen	Min. 70 dB(A), A-bewerteter Schallpe- gel des akustischen Alarms bei einem Abstand von einem Meter			
Temperatureinsatzbereich				
Umgebung	-5 °C bis +50 °C			
Spannungsversorgung				
Nennspannung	AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz			
Nennleistung	5 VA			
Netzsicherung	T 100 mA H (1,5 kA)			
Elektrische Sicherheit				
Schutzklasse	II (EN 60730-1)			
Schutzart	IP 30 (EN 60529)			
Elektromagnetische Verträg	lichkeit (EMV)			
Störaussendung	EN 60730-1:2011			
Störfestigkeit	EN 60730-1:2011			
EnOcean®-Funk				
Frequenz	868,3 MHZ			
Sendeleistung	Max. 10 mW			
Reichweite	Siehe Kapitel 12.1, Seite 36			
EnOcean Equipment Profile (EEP)	A5-30-04			



Parameter	Wert
Telekommunikationsricht-	EN 301489-3, EN 300220-1,
linie 1999/5/EG	EN 300220-2, EN 50371

Kabelverschraubungen am Steuergerät



Die mittlere Gummitülle kann durch eine Kabelverschraubung M20 ersetzt werden.

Kabelverschraubung	Kabeldurchmesser
M16	4,0-8,8 mm
M20	8,0-12,5 mm

4.1 Zulassungen, Prüfungen und Konformitäten

LAG-13 entspricht der EMV-Richtlinie (2004/108/EG), der Niederspannungs-Richtlinie (2006/95/EG).

LAG-13 KR entspricht der Bauprodukte Verordnung 305/2011 (EN 13160-3:2003).

LAG-13 mit EnOcean®-Funk entspricht zusätzlich der Telekommunikationsrichtlinie 1999/5/EG.

5 Transport und Lagerung

VORSICHT

Beschädigung des Produkts durch unsachgemäßen Transport.



- Produkt nicht werfen oder fallen lassen.
- ▶ Produkt vor Nässe, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub schützen.

VORSICHT

Beschädigung des Produkts durch unsachgemäße Lagerung.



- Produkt gegen Stöße geschützt lagern.
- Produkt nur in trockener und sauberer Arbeitsumgebung lagern.
- ▶ Produkt vor Nässe, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub schützen.
- Produkt nur innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs lagern.



6 Montage und Inbetriebnahme

6.1 Berechnungsgrundlagen

LAG-13 an unterirdischem Behälter (Tank)

Der nutzbare Inhalt des Leckanzeigeflüssigkeitsbehälters wird in der Behältermitte durch die Füllhöhenschraube begrenzt und beträgt 4,5 Liter. Bei unterirdischen Behältern (Tanks) ist je 100 Liter Überwachungsraumvolumen 1 Liter Leckanzeigeflüssigkeit im Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter erforderlich. Der Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter reicht für 450 Liter Überwachungsraumvolumen aus. Das entspricht Behältern (Tanks) mit Lagervolumen bis 60.000 Liter.

Zusammen mit Zusatzbehältern je 4,5 Liter Nutzinhalt kann das Leckanzeigegerät LAG-13 auch an Behältern (Tanks) mit größerem Überwachungsraumvolumen eingesetzt werden. Die Zusatzbehälter sind durch EPDM-Schläuche miteinander und mit dem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter verbunden.

Leckanzeigeflüssigkeits- menge im Überwachungs- raum des Tanks laut Typen- schild am Tank [Liter]	Anzahl der erforder- lichen Leckanzeige- flüssigkeitsbehälter mit Sonde	Anzahl der erforderlichen Zusatzbehälter (ohne Sonde)
0-450	1	0
450-900	1	1
900-1350	1	2
1350-1800	1	3
1800-2250	1	4

Das Überwachungsraumvolumen der Anlage darf bei Neuinstallationen maximal 1000 I betragen.

LAG-13 an oberirdischem Behälter (Tank)


Bei oberirdischen Behältern (Tanks) ist je 35 Liter Überwachungsraumvolumen 1 Liter Leckanzeigeflüssigkeit im Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter erforderlich. Ein Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter reicht für 157,5 Liter Überwachungsraumvolumen aus. Das entspricht Behältern (Tanks) mit Lagervolumen bis 20.000 Liter.

Zusammen mit Zusatz-Behältern je 4,5 Liter Nutzinhalt kann das Leckanzeigegerät LAG-13 auch an Behältern (Tanks) mit größerem Überwachungsraumvolumen eingesetzt werden.

Die Zusatzbehälter sind durch EPDM-Schläuche miteinander und mit dem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter verbunden.



Leckanzeigeflüssigkeits- menge im Überwachungs- raum des Tanks laut Typen- schild am Tank [Liter]	Anzahl der erforder- lichen Leckanzeige- flüssigkeitsbehälter mit Sonde	Anzahl der erforderlichen Zusatzbehälter (ohne Sonde)
0-157,5	1	0
157,5-315	1	1
315-472,5	1	2
472,5-630	1	3
630-787,5	1	4



- 1 Max. 4,5 m
- **2** Min. 0,5 m
- 3 Zusatzbehälter
- 4 LAG-Behälter mit Sonde
- 5 Verbindungsdose fest installiert
- 6 Steuergerät
- 7 230 V
- 8 NYY 2x 1,5 mm²
- 9 Min. 0,1 m
- **10** Kommunizierende Verbindungsleitung
- 11 Lagergut mit Flammpunkt > 55 °C
- **12** Nicht explosionsgefährdeter Bereich



6.2 Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter montieren

- Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren.
- ▶ Die benötigte Menge Leckanzeigeflüssigkeit am Typenschild des Behälters (Tanks) ablesen und die Anzahl der erforderlichen Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter (wie in Kapitel 6.1, Seite 16, beschrieben) ermitteln.

Der Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter kann direkt beim Steuergerät oder beschränkt auf Lagergüter der Gefahrklasse AIII in Nähe des zu überwachenden Behälters (Tanks) installiert werden, (z. B. im Domschacht).

Bei Montage des Leckanzeigeflüssigkeitsbehälters im Domschacht oder im Freien darauf achten, dass weder Oberflächenbzw. Niederschlagwasser noch Schmutz oder Flugsand in den Behälter oder in die Kabelverbindungsdose eindringen können.

Den Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter so hoch über dem Überwachungsraum montieren, dass der statische Druck der Leckanzeigeflüssigkeit an jeder Stelle des Überwachungsraumes ausreicht, um im Leckfall ein Auslaufen von Leckanzeigeflüssigkeit und ein Absinken des Flüssigkeitspegels im Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter bis zur Alarmgabe zu bewirken.

Der Mindestabstand zwischen dem Tankscheitel und der Unterkante des Leckanzeigeflüssigkeitsbehälters ist im wesentlichen abhängig von der Dichte des Lagermediums und bei unterirdischen Tanks vom möglichen Grund- oder Stauwasserpegel über dem Tankscheitel.


Bei unterirdischen Tanks den Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter min. 30 cm über dem Tankscheitel montieren.

Sofern der Prüfüberdruck des Überwachungsraumes des Behälters 0,6 bar beträgt, dürfen die Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter (bezogen auf die Füllhöhenschraube) nicht mehr als 5,5 m über der Tanksohle angeordnet werden.

 Der Mindestabstand zwischen Behälterscheitel und Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter beträgt mindestens 0,5 m.

Der statische Druck der Leckanzeigeflüssigkeit sollte 0,5 m Flüssigkeitssäule am Tankscheitel nicht unterschreiten.

Die Dichte der Leckanzeigeflüssigkeit beträgt 1,07 kg/dm².





6.3 Rohrinstallation

VORSICHT




Verstopfung der Leitungen durch inwandig verzinkte Verbindungsleitungen und Fittinge.

- Nur Verbindungsleitungen und Fittinge verwenden, die innwandig nicht verzinkt sind. Zink geht mit den zugelassenen Leckanzeigeflüssigkeiten Verbindungen ein. Dies kann zu Absonderungen und damit zu Verstopfungen führen.
- Die Verbindungsleitung zwischen Behälter (Tank) und Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter muss stetiges Gefälle zum Tank hin haben und darf nicht absperrbar sein.
- Alle Verbindungen müssen dicht sein.
- Die Verbindungsleitung, auch wenn sie aus Stahlrohr ist, darf nicht alleiniger Träger des Leckanzeigeflüssigkeitsbehälters sein.
- Den Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter an einer nahestehenden Wand, an einem vorgesehenen Armaturenschrank oder mit einem Stativ aus Flach- oder Winkeleisen am Domschacht befestigen.

Folgende Verbindungsleitungen können verwendet werden:

- Stahlrohre NW 3/4"
 Außen mit Oberflächenschutz, innen nicht verzinkt.
 Fittings ebenso. Bei Verlegung im Erdboden außen isolieren.
- Kupfer- oder Messingrohr mit werkseitiger Kunststoffisolierung mit separatem Isolierstück vor dem Tankanschluss einbauen. LW mindestens 13 mm. Empfehlung: 15 x 1 mm.
- Nur vom Hersteller gelieferte Schlauchverbindungen sind zulässig. Der mitgelieferte EPDM-Schlauch ist nicht Benzin- und heizölbeständig. Ein Benzin- und heizölbeständiger Schlauch (LC 16 x 3) kann zusätzlich bestellt werden, siehe Kapitel 13, Seite 40.





- LAG-Behälter
 - 2 Reduziernippel ¾" x ½ N 4 DIN 2950
 - 3 Ger. Verschraubung D 15 DIN 2353
- 4 Verbindungsleitung Ms wahlw. Cu-Rohr 15 x 1 Oberflächengeschützt z. B. werksseitige Kunststoffummantelung
- 5 Isolierstück "System-Frey"
- 6 Ger. Verschraubung D 15 DIN 2353
- 7 Reduziernippel 1" x ½ N 4 DIN 2950
- **8** Gewindemuffe R-1", behälterseitig
- 9 Verschraubung ¾" U 2 DIN 2950
- **10** Winkel 3/4" A 1 DIN 2950
- 11 Verbindungsleitung Stahlrohr ¾" DIN 2440
- **12** Reduziernippel 1" x ¾" N 4 DIN 2950

Bild 5: Montagebeispiel LAG-Rohrinstallation



6.4 Prüfventil montieren

Das LAG-Montage-Set (siehe Kapitel 12, Seite 36) enthält ein Prüfventil mit 1"-Innengewinde und Schlauchanschlussstutzen für 12 x 2 mm-Schläuche sowie sämtliches bei der Montage des Leckanzeigegeräts benötigte Anschluss-Kleinmaterial.

Das Prüfventil sollte an der dem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter gegenüberliegenden Anschlussstelle montiert werden. Das Prüfventil mindestens 100 mm unterhalb der Unterkante des LAG-

Flüssigkeitsbehälters am Tank montieren. Unter dem Prüfventil muss freier Platz für ein transportables Auffanggefäß sein um die bei der Funktionsprüfung austretende Leckanzeigeflüssigkeit aufzufangen. Die Leckanzeigeflüssigkeit muss bei der Funktionsprüfung am Prüfventil mit einem Volumenstrom von ca. 0,5 Liter/min auslaufen.

6.5 Steuergerät montieren




Bild 6: Leckanzeigegerät mit Montagerahmen für den Einbau in Schalttafeln; rechts: Schalttafelausschnitt


- ☐ Das Steuergerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montiert werden.
- Das Steuergerät muss an eine ebene, feste und trockene Wand in Augenhöhe montiert werden.
- ✓ Das Steuergerät darf von Wasser oder Spritzwasser nicht erreicht werden können.
- ✓ Die Montage in Feuchträumen ist unzulässig.
- ✓ Das Steuergerät muss jederzeit zugänglich und einsehbar sein.
- Montageort so wählen, dass die Umgebungstemperatur nicht überschritten wird, siehe Tabelle 2, Seite 14.




Bei Montage im Freien sollte das Steuergerät vor direkter Witterung geschützt werden.

Das Leckanzeigegerät darf nur von ausgebildetem Fachpersonal montiert und in Betrieb genommen werden.

1. Steuergerät öffnen.




2. Steuergerät an der Wand befestigen (A oder B).



- A 1 Schraube an der Wand befestigen.
 - 2 Steuergerät einhängen.
 - **3** Steuergerät mit Schraube durch untere Lasche an der Wand fixieren.
- B Befestigungslöcher im Unterteil mit Bohrer Ø 5 mm durchbohren.
 Unterteil mit beiligenden Schrauben an der Wand befestigen.



- 3. Elektrischen Anschluss nach Kapitel 6.6, Seite 23, vornehmen.
- 4. Steuergerät schließen.



6.6 Elektrischer Anschluss

Netzspannung ist unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert.

Die VDE-Bestimmungen, die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Betriebsanleitungen des Leckanzeigegeräts und des Behälters (Tanks) beachten.

Das Steuergerät direkt an das 230 V-Versorgungsnetz ohne Schalter und ohne Steckvorrichtung anschließen.




Bild 7: Elektrischer Anschluss

- 1 Netzsicherung F1
- 2 Relaissicherung F2
- 3 Netzspannung
- 4 Relais für Zusatzalarm
 - Sonde
- 6 Steckplatz für das EnOcean[®]-Funkmodul



Stromversorgung


Den Netzanschluss des Leckanzeigegeräts mit einer festverlegten Leitung z. B. NYM-J 3 x 1,5 mm² herstellen.

- Das Netzkabel durch die linke Verschraubung in das Steuergerät einführen.
- Die Phase an die Klemme L1 und den Neutralleiter an die Klemme N führen.
- 3. Die Zuleitung zum Steuergerät separat absichern mit einer Sicherung nach EN 60127-2 (Nennwert 10 A, Ausschaltvermögen mindestens 1,5 kA).

Sonde

Sind Steuergerät und Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter nebeneinander montiert, kann die Signalleitung direkt mit dem Steuergerät verbunden werden. Dabei beachten, dass die Sonde zur Funktionsprüfung ohne Schwierigkeiten aus dem Behälter genommen werden kann. Signalleitung nicht kürzen.


Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter und Steuergerät nebeneinander montiert. Signalleitung lose, damit Sonde herausgenommen werden kann:



- Signalleitung nicht kürzen
- 2 Steuergerät
- 3 230 V
- 4 Kabelschelle setzen



Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter und Steuergerät räumlich getrennt. Signalleitung lose über Verbindungsdose mit Erdkabel verbunden, damit Sonde herausgenommen werden kann:



- Signalleitung nicht kürzen
- 2 Kabelschelle setzen
- 3 Steuergerät
- 4 230 V
- 5 Verlängerung der Signalleitung
- 6 Verbindungsdose fest installiert

Bei größerer Entfernung Kabelverbindungsdose der Schutzart IP 55 oben neben dem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter fest installieren. Dabei beachten, dass die Sonde zur Funktionsprüfung ohne Schwierigkeiten aus dem Behälter genommen werden kann. Signalleitung nicht kürzen.

- Zur Verlängerung der Signalleitung Steuerleitungen mit 2 x 1 mm² verwenden. Bei Längen ab 5 m abgeschirmtes Kabel verwenden.
- Die Länge der Signalleitung darf insgesamt 50 m nicht überschreiten. Bei unterirdischer Verlegung Erdkabel z. B. NYY 2 x 1,5 mm² verwenden.
- ▶ Eigensichere und nicht eigensichere Stromkreise dürfen nicht in einem Kabelkanal verlegt werden. VDE 0165 beachten.
- Die Signalleitung nicht parallel zu Starkstromleitungen verlegen, Gefahr von Störeinstrahlung.
- ▶ Die Signalleitung ausreichend gegen Beschädigungen schützen, gegebenenfalls in Metallrohr verlegen.
- ▶ Die Signalleitung der Sonde durch die linke Verschraubung in das Steuergerät einführen und an die blaue zweipolige Klemme im Steuergerät mit der Bezeichnung Sonde anschließen. Eine Polarität ist nicht zu beachten.

Grundsätzlich dürfen maximal 2 Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter mit je einer Sonde in Reihe an ein Steuergerät angeschlossen werden.



Ausgang (nur LAG-13 KR)

Das Ausgangssignal des Leckanzeigegeräts LAG-13 KR kann über einen potentialfreien Relaiskontakt (Schließer) abgegriffen werden. Im störungsfreien Betrieb ist das Relais abgefallen, im Alarmfall ist das Relais angezogen. Der Relaiskontakt ist durch eine T 2 A-Sicherung (träge) abgesichert.

VORSICHT





Erhebliche Beeinträchtigung elektrischer Anlagen und Zerstörung des Schaltkontakts durch Spannungsspitzen beim Abschalten induktiver Verbraucher.

Induktive Verbraucher mit handelsüblichen RC-Kombinationen z. B. 0,1 μF/100 Ohm beschalten.

Betriebsart Öko/FailSafe festlegen

Den Jumper in die gewünschte Stellung bringen:





- 1 Öko
- 2 FailSafe

Bild 8: Jumper

Tabelle 3: Betriebsart

Betriebsart	Normal-Betrieb	Alarmfall
Öko	Relais abgefallen	Relais zieht an
FailSafe	Relais angezogen	Relais fällt ab



6.7 Nachrüstung eines EnOcean®-Funkmoduls (optional)

- ✓ Das LAG-13 von der Netzspannung trennen.
- 1. Den Deckel des Steuergeräts öffnen (siehe Kapitel 6.5, Seite 21).


VORSICHT



Gefährdung der elektronischen Bauteile durch elektrostatische Entladung.

Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch entladungsgefährdeter Bauelemente beachten!


- ► Erden Sie sich grundsätzlich, bevor Sie die elektronischen Bauteile berühren.
- ▶ Berühren Sie beim Einsetzen nicht das EnOcean®-Funkmodul, sondern setzen Sie es mit Hilfe der antielektrostatischen Folie in den Steckplatz ein.




- 1 Steckplatz für das EnOcean®-Funkmodul
- 2 Position Antenne
- 3 Gehäuseaussparung (zur Befestigung der Antenne)



- 2. Das EnOcean®-Funkmodul in den Steckplatz einsetzen. Beim Einsetzen darauf achten, dass:
 - die Position der Antenne sich auf der rechten Seite (nahe der Gehäusewand) befindet
 - alle Pins in die Buchsenleiste eingreifen
 - die Pins nicht verbiegen



3. Die Antenne des EnOcean®-Funkmoduls in die drei Gehäuseaussparungen am Steuergerät hineindrücken.



4. Den Deckel des Steuergeräts schließen (siehe Kapitel 6.5, Seite 21).



6.8 Produkt in Betrieb nehmen

- Anzahl der erforderlichen LAG-Behälter wurde ermittelt.
- ✓ LAG-Behälter wurde nach Kapitel 6.2, Seite 18, montiert.
- Rohrinstallation wurde nach Kapitel 6.3, Seite 19, durchgeführt.
- ✓ Prüfventil wurde nach Kapitel 6.4, Seite 21, montiert.
- ☑ Steuergerät wurde nach Kapitel 6.5, Seite 21, montiert.
- Elektrischer Anschluss wurde nach Kapitel 6.6, Seite 23, durchgeführt.
- ✓ Netzanschluss wurde vorgenommen.
- ✓ Sonde ist an Steuergerät angeschlossen.
- Ausgangsrelais wurde beschaltet (bei Bedarf).
- ✓ Flachbandleitung ist mit Leiterplatte verbunden.
- ☑ Steuergerät-Gehäuse ist wieder zugeschraubt.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann Leckanzeigeflüssigkeit nachgefüllt werden.

Befüllen

Doppelwandige Behälter (Tanks) werden mit Leckanzeigeflüssigkeit im Überwachungsraum angeliefert. Die eingefüllte Leckanzeigeflüssigkeitsmenge muss bekannt und am Tanktypenschild angegeben sein. Nur die angegebene Leckanzeigeflüssigkeit im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis mit Wasser gemischt nachfüllen, es sei denn, es liegt ein Gutachten der BAM vor, dass die vorgesehenen Leckanzeigeflüssigkeit mit der im Überwachungsraum befindlichen Leckanzeigeflüssigkeit mischbar ist.

- 1. Ein Auffanggefäß unter das Prüfventil stellen.
- 2. Das Prüfventil öffnen.
- Die Sonde aus dem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter herausnehmen.
- 4. Füllschraube am Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter entfernen und Befüllung vornehmen.
- 5. Prüfventil erst schließen, wenn Leckanzeigeflüssigkeit austritt.
- 6. Leckanzeigeflüssigkeit bis zur Überlauföffnung der Füllhöhenmarkierung einfüllen.
- Öffnung mit Füllschraube wieder schließen und Sonde einsetzen.

Die Belüftungsbohrung \emptyset 5 mm am Halsstutzen des Leckanzeigeflüssigkeitsbehälters muss offen bleiben.



- 🖔 Die Anlage ist betriebsbereit.
- 8. Stromversorgung über bauseitige Netzsicherung einschalten.
- Die grüne Betriebslampe leuchtet auf.
- Einbau, Inbetriebnahme und Prüfung des Leckanzeigegeräts im Vordruck in Kapitel 19.1, Seite 42, durch den Fachbetrieb bescheinigen lassen.

7 EnOcean[®]-Funkmodul einlernen (optional)

- ☑ LAG-13 befindet sich in der Nähe der anzulernenden EnOcean®-Zentrale.
- 1. EnOcean®-Zentrale in den Lern-Modus (LRNMOD) setzen.
- 2. Unterste Taste des LAG-13 einmal kurz drücken.



- LAG-13 sendet ein Lern-Telegramm (LRNTEL).
- LAG-13 ist mit der EnOcean®-Zentrale verbunden.



8 Betrieb

Das Leckanzeigegerät LAG-13 überwacht doppelwandige Behälter (Tanks). Tritt ein Leck auf, fließt Leckanzeigeflüssigkeit aus und das Leckanzeigegerät gibt Alarm.

Die Bedienung des Leckanzeigegeräts beschränkt sich auf dessen regelmäßige Überwachung:

- Die grüne Betriebslampe leuchtet.
- Die rote Alarmlampe leuchtet nicht.
- Der akustische Alarm ertönt nicht.

8.1 Alarmfall

- Im Alarmfall Leckanzeigeflüssigkeit im vorgeschriebenen Verhältnis mit Wasser gemischt bis zur gekennzeichneten Füllhöhe nachfüllen.
- Wiederholt sich der Alarm, liegt ein Leck vor.
- 2. Der akustische Alarm kann durch Drücken der Quittiertaste stumm geschaltet werden.
- Die rote Alarmlampe leuchtet weiter.
- 3. Unverzüglich die Installationsfirma benachrichtigen.

8.2 Funktionsprüfung

Simulation

Die korrekte Funktion mindestens einmal jährlich durch eine Funktionsprüfung mit Simulation eines echten Alarmfalls überprüfen.

- Prüfventil öffnen und austretende Leckanzeigeflüssigkeit in einem geeigneten Gefäß auffangen.
- Die Leckanzeigeflüssigkeit muss mit einem Volumenstrom von ca. 0,5 1/min austreten.
- Sobald der Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter leergelaufen ist, muss optischer und akustischer Alarm erfolgen.
- 2. Prüfventil schließen, abgelassene Flüssigkeit wieder in den Leckanzeigeflüssigkeitsbebehälter einfüllen.
- 🖔 Die Alarmsignale müssen selbsttätig erlöschen.



An der Sonde

Einmal jährlich und nach jeder Wartung und Reparatur folgende Prüfung durchführen:

- Sonde aus dem Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter herausnehmen.
- Die rote Alarmlampe muss aufleuchten und der akustische Alarm ertönen.
- Die Sonde wieder einsetzen.
- 🖔 Die Alarmsignale müssen sofort erlöschen.

Am Steuergerät

Die Funktionsbereitschaft des Leckanzeigegeräts kann jederzeit durch Betätigung einer Prüftaste kontrolliert werden.

- Prüftaste drücken. Die Zuleitung zur Sonde wird dadurch unterbrochen.
- Die rote Alarmlampe muss aufleuchten und das akustische Signal ertönen.

9 Wartung

Leckanzeigegeräte sind Sicherheitseinrichtungen und dürfen im Schadensfall nur vom Hersteller repariert werden.

9.1 Wartungszeitpunkte

Folgende Tätigkeiten sind auszuführen:

Tabelle 4: Wartungszeitpunkte

Wann	Tätigkeit	
1 x jährlich	Funktion prüfen durch Simulation eines Alarmfalles	
Regelmäßig	Sicherstellen, dass das Leckanzeige- gerät und dessen Umgebung stets sauber, zugänglich und einsehbar sind	



9.2 Wartungstätigkeiten

Leckanzeigegeräte sind Sicherheitseinrichtungen und dürfen im Schadensfall nur vom Hersteller repariert werden. Manipulationen oder Veränderungen am Produkt führen zu erheblichen Sicherheitsrisiken.

Reparaturen, die vor Ort durchgeführt werden können, dürfen nur durch ausgebildete Elektrofachkräfte in spannungsfreiem Zustand erfolgen.

Netzsicherung F1 auswechseln

- Netzspannung ist unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert.
- Gehäuseoberteil abnehmen.
- 2. Transparente Abdeckhaube von der Sicherung abnehmen.
- Schmelzsicherung F1 ersetzen.
- 4. Transparente Abdeckhaube auf die Sicherung aufschnappen.
- 5. Flachbandleitung mit Steckerleiste verbinden.
- 6. Gehäuseoberteil aufsetzen und verschrauben.
- 7. Netzspannung einschalten.

Relaissicherung F2 auswechseln

- Netzspannung ist unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert.
- Gehäuseoberteil abnehmen.
- 2. Transparente Abdeckhaube von der Sicherung abnehmen.
- 3. Schmelzsicherung F2 ersetzen.
- 4. Transparente Abdeckhaube auf die Sicherung aufschnappen.
- 5. Flachbandleitung mit Steckerleiste verbinden.
- 6. Gehäuseoberteil aufsetzen und verschrauben.
- 7. Netzspannung einschalten.



10 Störungen

Reparaturen dürfen ausschließlich von fachspezifisch qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Tabelle 5: Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Grüne Betriebslam- pe leuchtet nicht	Netzspannung liegt nicht an	Netzspannung überprüfen
	Netzsicherung de- fekt	Netzsicherung überprüfen
	Flachbandleitung nicht mit Leiterplatte verbunden	Flachbandleitung überprüfen
Rote Alarmlampe leuchtet	Leck vorhanden	Leckanzeigeflüs- sigkeit nachfüllen
	Sonde nicht ange- schlossen	Sonde anschließen
	Leitungsunterbre- chung in der Signal- leitung	Signalleitung überprüfen
Rote Alarmlampe leuchtet dauernd, auch wenn Sonde in Leckanzeigeflüs- sigkeit	Leitungsunterbre- chung in der Signal- leitung, in der Sonde oder im Steuergerät	Signalleitung, Sonde und Steu- ergerät überprü- fen
Betätigung der Prüftaste bleibt ohne Wirkung	Steuergerät defekt	Steuergerät aus- wechseln
Herausnehmen der Sonde aus LAG- Behälter bleibt ohne Wirkung	Kurzschluss in Son- de, Signalleitung oder Steuergerät	Sonde, Signalleitung und Steuergerät überprüfen
Sonstige Störungen	_	Produkt an den Hersteller schi- cken



11 Außerbetriebnahme und Entsorgung

- 1. Versorgungsspannung abschalten.
- Leckanzeigegerät LAG-13 demontieren (siehe Kapitel 6, Seite 16, in umgekehrter Reihenfolge).



3. Zum Schutz der Umwelt darf dieses Produkt **nicht** mit dem unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Produkt je nach den örtlichen Gegebenheiten entsorgen.

Dieses Produkt besteht aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwertet werden können. Wir haben hierzu die Elektronikeinsätze leicht trennbar gestaltet und verwenden recyclebare Werkstoffe.

Sollten Sie keine Möglichkeiten haben, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, so sprechen Sie mit uns über Möglichkeiten der Entsorgung bzw. Rücknahme.



12 Allgemeines zu EnOcean®-Funk

12.1 Reichweiten des EnOcean®-Funks

Reichweiten zwischen Sendern und Empfängern

EnOcean-Funksysteme bieten gegenüber fest verdrahteten Systemen ein hohes Maß an Flexibilität sowie Einfachheit der Installation. Folgende Installationshinweise sollen die problemlose Inbetriebnahme ermöglichen. Detaillierte Informationen zur Reichweitenplanung finden Sie auf www.enocean.com.

Bei Funksignalen handelt es sich um elektromagnetische Wellen. Die Feldstärke am Empfänger nimmt mit zunehmendem Abstand vom Sender ab, die Funkreichweite ist daher begrenzt. Durch Materialien in der Ausbreitungsrichtung wird die Reichweite gegenüber Sichtverbindung weiter verringert:

Tabelle 6: Reichweitenreduktion EnOcean®-Funksystem 868,3 MHz

Material	Reichweitenreduktion
Holz, Gips, Glas unbeschichtet, ohne Metall	0 – 10 %
Backstein, Pressspanplatten	5 – 35 %
Beton mit Armierung aus Eisen	10 – 90 %
Metall, Aluminiumkaschierung	siehe "Abschottung"

Die geometrische Form eines Raumes bestimmt die Funkreichweite, da die Ausbreitung nicht strahlförmig erfolgt, sondern ein gewisses Raumvolumen benötigt (Ellipsoid mit Sender und Empfänger in den Brennpunkten). Ungünstig sind enge Flure mit massiven Wänden.

Externe Antennen haben typisch bessere Funkeigenschaften als Unterputzempfänger. Verbauart der Antennen und Abstand von Decken, Boden und Wänden spielen eine Rolle.

Personen und Gegenstände im Raum reduzieren eventuell die Reichweite.

Reserve in der Reichweitenplanung ist daher erforderlich, um eine zuverlässige Funktion des Funksystems auch bei ungünstigen Verhältnissen zu erreichen.

Robuste und zuverlässige Installation im Gebäude erreicht man durch ausreichend Reichweitenreserve.



Empfehlungen aus der Praxis:

Tabelle 7: Reichweite EnOcean®-Funksystem 868,3 MHz

Reichweite	Bedingungen
> 30 m	Bei sehr guten Voraussetzungen: Großer freier Raum, optimale Antennenausführungen und gute Antennenpositionen.
> 20 m (Planungssicherheit)	Mit Mobiliar und Personen im Raum, durch bis zu 5 Gipskarton-Trockenbauwände oder 2 Ziegel/Gasbetonwände:
	Für Sender und Empfänger mit guter Antennenausführung und guten Antennenpositionen.
> 10 m (Planungssicherheit)	Mit Mobiliar und Personen im Raum, durch bis zu 5 Gipskarton-Trockenbauwände oder 2 Ziegel/Gasbetonwände:
	Für in Wand oder in Raumecke verbaute Empfänger. Oder kleiner Empfänger mit interner Antenne. Auch zusammen mit Schalter/Drahtantenne auf/nahe Metall. Oder enger Flur.
Abhängig von Ar- mierung und Anten- nenausführungen	Senkrecht durch 1-2 Zimmerdecken

Bei den Werten hinsichtlich der Übertragungsreichweite handelt es sich um grobe Richtwerte.

Abschottung

Hinter Metallflächen bildet sich ein so genannter "Funkschatten", z. B. hinter metallischen Trennwänden und Metalldecken, hinter Metallfolien von Wärmedämmungen und massiven Armierungen in Betonwänden. Vereinzelt dünne Metallstreifen haben kaum Einfluss, beispielsweise die Profile in einer Gipskarton-Trockenbauwand.

Es wird beobachtet, dass Funktechnik auch mit metallischen Raumteilern funktioniert. Dies geschieht über "Reflexionen": Metall und Betonwände reflektieren die Funkwellen und durch Öffnungen, z. B. einer Holztür oder einer Glasdurchsicht, gelangen die Funkwellen in benachbarte Flure oder Räume. Die Reichweite kann ortsabhängig aber stark reduziert sein. Ein zusätzlicher Repeater an geeigneter Stelle kann leicht alternativen Funkweg bieten.

Wichtige Gegebenheiten, die die Funkreichweite reduzieren:

- Metalltrennwände oder hohle Wände mit Dämmwolle auf Metallfolie
- Zwischendecken mit Paneelen aus Metall oder Kohlefaser
- Stahlmobiliar oder Glas mit Metallbeschichtung



- Montage des Tasters auf Metallwand (typisch 30 % Reichweitenverlust)
- Benutzung metallischer Tasterrahmen (typisch 30 % Reichweitenverlust)
- Sendegeräte, die hochfrequente Signale abstrahlen

Brandschutzwände, Aufzugschächte, Treppenhäuser und Versorgungsbereiche sollten als Abschottung betrachtet werden.

Abschottung kann durch Umpositionieren der Sende- oder Empfängerantenne aus dem Funkschatten behoben werden, oder durch Benutzung eines Repeaters.

Durchdringungswinkel

Der Winkel mit dem das gesendete Signal auf die Wand trifft spielt eine wichtige Rolle. Nach Möglichkeit sollten die Signale senkrecht durch das Mauerwerk laufen. Mauernischen sind zu vermeiden.

Antennenmontage

Die Empfangsantenne oder ein Empfänger mit integrierter Antenne sollten nicht auf der gleichen Wandseite wie der Sender montiert werden. Besser ist die Montage auf der anschließenden oder gegenüberliegenden Wandfläche. Nach Möglichkeit sollten die Antennen einen Abstand von > 10 cm zur Raumecke aufweisen.

Der ideale Montageort der Empfängerantenne ist eine zentrale Stelle im Raum.

Eine "Magnetfußantenne" muss auf eine möglichst große metallische Fläche gehaftet werden, um einen ausreichenden Gegenpol zu schaffen. Die Montage kann sehr einfach beispielsweise auf einem Lüftungsrohr erfolgen.

Abstände der Empfänger zu anderen Störquellen

Der Empfängerabstand zu anderen Sendern (z. B. GSM / DECT / Wireless LAN) und hochfrequenten Störquellen (Computer-, Audiound Videoanlagen) sollte > 50 cm betragen.

Sender hingegen können problemlos neben andere Sender und Störquellen montiert werden.

Einsatz von Repeatern

Bei Problemen mit der Empfangsqualität kann der Einsatz eines Funkverstärkers, dem so genannten "Repeater" sehr hilfreich sein. Er nimmt das Funksignal auf und gibt es weiter, dadurch kann nahezu eine Verdopplung der Reichweite erzielt werden. Auf 2-level Funktion umschaltbare Repeater erlauben die Kaskadierung über zwei Repeater.

Feldstärke-Messgerät

Mit einem Feldstärke-Messgerät lässt sich vor Ort die beste Position von Sender und Empfänger finden.

Weiterhin kann es zur Überprüfung von gestörten Verbindungen bereits installierter Geräte benutzt werden und auch ein Störsender gegebenenfalls identifizieren werden.

Installation im Wohnungsbau

Hier besteht typisch keine Notwendigkeit weite Funkstrecken zu überwinden. Bei Bedarf sollte ein zentraler Funk-Repeater zur Signalverstärkung installiert werden.

Installation im Gewerbebau

Zur Komplettabdeckung eines weitläufigen Gebäudes werden typisch zentral platzierte Funk-Gateways zum Automationsbus (TCP/IP, EIB/KNX, LON, etc.) verwendet. Eine Planung mit 10-12 m Reichweitenradius bietet weitreichend Sicherheit, auch gegen später übliche Änderungen der Umgebungsbedingungen.

12.2 Weiterführende Informationen zu EnOcean®-Funksystemen

Mehr Informationen zu Planung, Installation und Betrieb von EnOcean®-Funksystemen unter:

www.enocean.com/de

- Funkstandard
- Funktechnologie
- AN001
- AN102
- AN103

12.3 Möglichkeiten der EnOcean®-Technologie

Eine Broschüre über EnOcean®-Technologie finden Sie im Internet unter www.afriso.de/afrisolab.

Weitere Videos zu AFRISO Produkten finden Sie auch auf dem YouTube-Channel von AFRISO.



13 Ersatzteile und Zubehör

Artikel	ArtNr.
LAG-13 KR Steuergerät	40638
LAG-13 K Steuergerät	40630
LAG-Behälter weiß	40730
LAG-Sonde	40510
LAG-Montage-Set	40540
LAG-Montage-Set (Zusatzbehälter)	40539
Schlauchnippel 3/4" (LAG-Behälter)	40558
Schlauchanschlussstück 1"	40557
Prüfventil 1"	40560
EPDM-Schlauch 14 x 3 mm	40543
Leckanzeigeflüssigkeitskonzentrat	43645
Kabelverlängerungsarmatur KVA	40041
Montagerahmen für Steuergerät	43521
IP54-Set mit Verschraubung M20	43416
RC-Kombination 0,1 µF/100 Ohm	618.001.5100
Netzsicherung T 100 mA H (1,5 kA)	960.127.0100
Relaissicherung T 2 A	960.127.2000
Benzin- und heizölbeständiger Schlauch LC 16 x 3	820.000.0004
EnOcean®-Funkmodul	78082



14 Leckanzeigeflüssigkeiten für Leckanzeigegerät

Die aufgeführten Leckanzeigeflüssigkeiten sind von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) geprüft worden und dürfen für Leckanzeigegeräte für Flüssigkeitssysteme verwendet werden. Sie sind auf ihre fungizide Wirkung und auf ihre Verträglichkeit mit den brennbaren Flüssigkeiten Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Vergaserkraftstoff geprüft worden. Andere Leckanzeigeflüssigkeiten dürfen für Überwachungsräume doppelwandiger Behälter (Tanks) nicht mehr verwendet werden.

Das Leckanzeigegerät LAG-13 ist für die unten aufgeführte Leckanzeigeflüssigkeit geeignet.

Tabelle 8: I	_eckanzeige	eflüssigkeit
--------------	-------------	--------------

Firma	Produkt	BAM-Aktenzeichen
Clariant SE Am Unisys Park 1	ANTIFROGEN N Leckan- zeigeflüssigkeit	1.3/9790 - 5.1/3436
65843 Sulzbach	Leckanzeige-Clariant	1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1

Für bestehende Anlagen mit bisher zugelassenen Leckanzeigeflüssigkeiten darf der Leckanzeiger LAG-13 als Ersatzgerät weiterhin eingesetzt werden.

15 Gewährleistung

Der Hersteller übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Produkt vom Hersteller oder seinen autorisierten Händlern verkauft wird.

16 Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller. Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.

Änderungen von technischen Details gegenüber den Angaben und Abbildungen der Betriebsanleitung sind vorbehalten.

17 Kundenzufriedenheit

Für uns hat die Zufriedenheit des Kunden oberste Priorität. Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Schwierigkeiten mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns.



18 Adressen

Die Adressen unserer Niederlassungen weltweit finden Sie im Internet unter www.afriso.com.

19 Anhang


19.1 Bescheinigung des Fachbetriebes

Hiermit bestätige ich den Einbau des Leckanzeigegeräts mit Funktionsprobe des Leckanzeigegerätes gemäß dieser Betriebsanleitung


zum Tank Typ	_	
nach oder entsprechend der Norm		
FabrNummer:		
Inhalt in Litern:		
Leckanzeigeflüssigkeit Bezeichnung:		
Menge in Litern:	_	im Überwachungsraum
Betreiber + Anlagenort:	Fachbetrieb:	
	-	
	_	
	_	
Datum, Stempel, Unterschrift:		



19.2 EG-Konformitätserklärung



19.3 Leistungserklärung (DoP)





19.4 CE-Kennzeichnung



AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstr. 20 74363 Güglingen, Germany

4

EN 13160:2003

Leckanzeigesystem der Klasse II Typ: LAG 13 KR

Für den Einsatz in doppelwandigen Tanks für wassergefährdende Flüssigkeiten.

Installation nach Betriebsanleitung 854.000.0001

Betriebsweise: elektrischer Sensor zur Überwachung

des Pegelstands der leitfähigen Leckanzeigeflüssigkeit im Leckanzeigebehälter Leckanzeigebehälter Leckanzeigeflüssigkeit: Antifrogen N Temperaturbegrenzung: -5°C bis +50°C Schalt-/Rückstellzeit Sensor: < 1 s